

## PI Printere

Vi tilbyder følgende eksterne printere til PI Touch Home kasseterminalen:

### 80 mm Matrixprinter

80 mm, S/H matrixprinter. Kan anvendes som regnings- el. køkkenprinter.

Printeren kan deles af flere PI terminaler.

### TP 16 PS - Termoprinter

80 mm termoprinter. Kan anvendes som regnings- el. køkkenprinter. Kan forsynes med et vandtæt "låg".

Printeren tilkobles den enkelte PI terminal.

### TP 16 RJ - Termoprinter

80 mm termoprinter. Kan anvendes som regnings- el. køkkenprinter. Kan forsynes med et vandtæt "låg".

Printeren kan deles af flere PI terminaler.

### RP 37 - Matrixprinter

80 mm, 2-farvet matrixprinter. Kan anvendes som regnings- el. køkkenprinter.

Printeren kan deles af flere kasseterminaler.

### TP 16 RJ - Trådløs (radio) printer

80 mm termoprinter. Kan anvendes som regnings- el. køkkenprinter. Kan forsynes med et vandtæt "låg".

Printeren kan deles af flere PI terminaler.



PI TP 16 termoprinter med vandtæt låg



PI RP 37 Matrixprinter



PI TP 16 RJ trådløs printer